



חיפוי אריחי קרמיקה על לוחות צמנט בורד  
יום שני 30 יוני 2014

1. יש להתקין את לוחות הצמנט בורד בהתאם להוראות היצרן.
2. יש להשאיר רווח בין לוח ללוח בהתאם להוראות התכנון.
3. ניתן להדביק אריחי קרמיקה בדבק מסוג "פולימיקס 4004" תוצרת טמבור בנייה.
4. ההדבקה תבוצע בשיטת הסריקה בלבד, העובי המרבי 10-3 מ"מ. חובה למרוח את גב האריח בשכבה דקה של דבק.
5. הכנת הדבק והיישום בהתאם למפורט על האריזה ובדף המוצר.
6. חובה לבצע משקים רגילים ברוחב 3 מ"מ פנים ו-4 מ"מ חוץ.
7. חובה לבצע מישקים גמישים בהתאם לדרישות התכנון ובהתאם למפורט בתקן הישראלי 1555 חלק 2 עבור יישום פנים.
8. גודל האריח לחיפוי פנים בהתאם למפורט בתקן 1555 חלק 2 הגובה המקסימלי שניתן לחפות 3.5 מטר.
9. גודל האריח לחיפוי חוץ בהתאם למפורט בתקן הישראלי 1555 חלק 1, הגובה המקסימלי שניתן לחפות אריחים בקירות חוץ 3.5 מטר.

