



מפרט לריצוף אריחי קרמיקה על תשתית צמנט בורד
יום שלישי 01 יולי 2014

כללי

חובה לתכנן את מערכת הרצפה ע"י מתכנן, שמתמחה בתחום.
יש לקבל הוראות מיצרן הצמנט בורד לפני ביצוע העבודה.
הכנת הדבק והוראות שימוש בדבק כמפורט בדף המוצר ועל האריזה.
העבודה תבצע בהתאם לתקן הישראלי 1555 חלק 3, לתנועה קלה בלבד.
חובה ליישם תפרי התפשטות גמישים בהתאם להוראות התכנון.
חובה לבצע מישקים רגילים פנים 3 מ"מ לפחות, חוץ 4 מ"מ.

היישום

1. יש לנקות את התשתית מאבק לכלוך וכל חומר שיכול לפגוע בהדבקות.
2. במידה ותוכנן רווח בין הלוחות, יש למלא את המרווח במסטיק אקרילי 44 המשווק ע"י טמבור בנייה.
3. לאחר ייבוש מלא של המסטיק הגמיש, ניתן להדביק את אריחי הקרמיקה בדבק מסוג "פולימיקס 4004" תוצרת טמבור בנייה. שיטת היישום בכף סריקה בלבד, עובי שכבת הדבק 10 - 3 מ"מ לאחר הידוק. חובה למרוח גם את גב האריח בשכבה דקה של דבק ולהדביק טרי על טרי. בעת הדבקת האריחים חובה לפתוח משקים רגילים ומשקים גמישים. ממלאים את המישקים לאחר 7 ימים מגמר הדבקת האריחים.
4. את מישקי ההתפשטות יש למלא בחומר גמיש על בסיס PUFlex המשווק ע"י טמבור בנייה.
5. בקרת איכות: בזמן עבודות ההדבקה יש לבדוק את כיסוי הדבק. כל 10 מ"ר יש לשלוף אריח כל עוד הדבק טרי ולראות האם יש כיסוי של דבק 85% משטח גב האריח. במידה ולא יש להתאים את כף הסריקה.
6. חוזק ההדבקות במתיחה בגיל 28 יום, של האריחים אל לוחות הצמנט בורד 0.5 מגפ"ס.

דגשים

לגבי כל אחד מהמוצרים המפורטים לעיל, יש לעיין בהוראות היצרן המפורטות על גבי האריזה ובדפים הטכניים של כל אחד מהמוצרים וליישם החומרים בהתאם לאמור בהם.
בנוסף, יש לפעול כאמור בהוראות התקן הישראלי המתייחסות לאמור לעיל.
אין לערבב חומרים שלא הומלצו על ידינו בכתב ובמפורש.

